

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6289 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-00110180
Made in China

MO6289

EN

FEATURES:

- Time (12/24H format)
- Calendar: 2000/1/1 ~ 2099/12/31
- Alarm and Snooze(1-60 minutes snooze time)
- Weekday display
- Indoor temperature range: -0° C ~ 50° C (32° F ~ 122° F)
- Countdown timer function (Max time: 23 hours, 59 minutes and 59 seconds)
- Power consumption: 2 x LR1130H batteries (included)

OPERATION:

- Under time mode, press MODE key to view alarm time.
- Under time mode, press DOWN/CF key to switch temperature display in ° C or ° F.
- Under time mode, press UP/12/24 key to switch time display to 12H or 24H format.
- Under time mode, press SET key to start time setting.
- Under time mode, press TIMER key to enter timer mode.
- Under Alarm mode, press DOWN key to turn on/off alarm and snooze function.
- Under Alarm mode, press SET key to start Alarm setting.

TIME SETTING:

1. Under time mode, press SET key to enter the setting mode. The setting sequence is Hour -> Minute -> Year->Month->Day
2. During setting process, press "UP" key once and ahead; hold "UP" key for 2 seconds, go ahead more quickly.
3. During setting process, Press "DOWN" key once and back; press "DOWN" key for 2 seconds, go back more quickly.

ALARM AND SNOOZE SETTING:

1. After the time setting, press MODE key to into Alarm mode, press SET key to start alarm time setting. The setting sequence is Hour-

>Minute->Snooze time (Snooze time can choose 1 minutes to 60 minutes) ->9 Music choices

2. During setting process, press "UP" key once and ahead; hold "UP" key for 2 seconds, go ahead more quickly.
3. During setting process, Press "DOWN" key once and back; press "DOWN" key for 2 seconds, go back more quickly.

Countdown Timer setting

1. Under time mode, press TIMER key to enter into the timer mode, press SET key to start the timer setting mode. The setting sequence is Hour->Minute->Second. (Max. time : 23 hours, 59 minutes and 59 seconds.)
2. During setting process, press "UP" key once and ahead; hold "UP" key for 2 seconds, go ahead more quickly.
3. During setting process, Press "DOWN" key once and back; press "DOWN" key for 2 seconds, go back more quickly.
4. After the Countdown timer setting, press TIMER key to start the timing function, press TIMER key again to stop the timing function.
5. When timer stops, press UP key to clear the setting to 0:00:00.
6. The alarm will ring for one minute when the timer reaches 0:00:00.

Alarm and Snooze:

- Under Alarm mode, press DOWN key to turn on/off the alarm and snooze function, the sequence is: Turn on Alarm->Turn on Snooze->Turn off alarm and Snooze.
- If the alarm is ON and the snooze function is OFF, the alarm will ring for one minute when reaching alarm time. Press any key to stop. And it will repeat the process at same time on the next day.
- When Alarm and Snooze both ON, press SET key to stop the alarm, press others key or without operation to activate snooze function.
- If there is no operation during the alarming it will automatically turn on 2 Snooze time after 1 minute alarm.
- After 1 Snooze time, if there is no operation when alarming it will automatically turn on 1 Snooze time.

Notice: If caption faintness, please replace new battery.

DE

EIGENSCHAFTEN:

- Uhrzeit (12/24H-Anzeige)
- Kalender: 2000/1/1 – 2099/12/31
- Alarm und Snooze (1-60 Minuten Schlummerzeit)
- Anzeige der Wochentage
- Temperaturbereich Innen: -0°C – 50°C (32°F – 122°F)
- Countdown-Timer-Funktion (Max. 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden)
- Stromverbrauch: 2 x LR1130H-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

BEDIENUNG:

- Drücken Sie im Zeitmodus die MODE-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen.
- Drücken Sie im Zeitmodus die Taste DOWN/CF, um die Temperaturanzeige in °C oder °F umzuschalten.
- Drücken Sie im Zeitmodus die Taste UP, um die Zeitanzeige im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format anzuzeigen.
- Drücken Sie im Zeitmodus die Taste SET, um zur Einstellung der Uhrzeit zu gelangen.
- Drücken Sie im Zeitmodus die Taste TIMER, um zur Einstellung des Timers zu gelangen.
- Drücken Sie im Alarmmodus die DOWN-Taste, um den Alarm und die Schlummerfunktion ein- bzw. auszuschalten.
- Drücken Sie im Alarmmodus die SET-Taste, um die Alarmeinstellung zu starten.

ZEIT EINSTELLEN:

1. Halten Sie im Zeitmodus die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Reihenfolge der Einstellung ist Stunde -> Minute -> Jahr->Monat->Tag
2. Drücken Sie während des Einstellvorgangs entsprechend die Taste "UP" um vorwärts zu gehen; halten Sie die Taste "UP" 2 Sekunden lang gedrückt, für den schnellen Vorlauf.
3. Während des Einstellvorgangs, drücken Sie die Taste "DOWN"

entsprechend, um rückwärts zu gehen; halten Sie die Taste "DOWN" für 2 Sekunden gedrückt, für den schnellen Rücklauf.

EINSTELLUNG DES WECKERS UND DER SNOOZE-FUNKTION:

1. Nach der Zeiteinstellung drücken Sie die MODE-Taste, um in den Alarm-Modus zu gelangen, drücken Sie die SET-Taste um die Weckzeit einzustellen. Die Reihenfolge der Einstellung ist Stunde->Minute->Schlummerzeit (Schlummerzeit kann zwischen 1 und 60 Minuten gewählt werden) -> 9 Lieder zur Auswahl
2. Drücken Sie während des Einstellvorgangs entsprechend die Taste "UP" um vorwärts zu gehen; halten Sie die Taste "UP" 2 Sekunden lang gedrückt, für den schnellen Vorlauf.
3. Während des Einstellvorgangs, drücken Sie die Taste "DOWN" entsprechend, um rückwärts zu gehen; halten Sie die Taste "DOWN" für 2 Sekunden gedrückt, für den schnellen Rücklauf.

COUNTDOWN Timer Einstellung

1. Im Zeitmodus drücken Sie die TIMER-Taste, um die Einstellung für den Timer aufzurufen, die Reihenfolge der Einstellung ist Jahr->Monat->Tag (Max. Zeit: 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.)
2. Drücken Sie während des Einstellvorgangs entsprechend die Taste "UP" um vorwärts zu gehen; halten Sie die Taste "UP" 2 Sekunden lang gedrückt, für den schnellen Vorlauf.
3. Während des Einstellvorgangs, drücken Sie die Taste "DOWN" entsprechend, um rückwärts zu gehen; halten Sie die Taste "DOWN" für 2 Sekunden gedrückt, für den schnellen Rücklauf.
4. Nach der Einstellung des Countdown-Timers drücken Sie die MODE-Taste, um in den Count up-Modus zu gelangen, drücken Sie die SNZ-Taste, um die Timing-Funktion zu starten oder zu stoppen.
5. Wenn der Timer stoppt, drücken Sie die UP-Taste, um die Einstellung auf 0:00:00 zurückzusetzen.
6. Der Alarm ertönt eine Minute lang, wenn der Timer 0:00:00 erreicht hat.

Alarm und Snooze:

- Drücken Sie im Alarm-Modus die Taste DOWN, um die Alarm- und Schlummerfunktion ein/auszuschalten, die Reihenfolge der

Einstellungen ist: Einschalten des Alarms->Einschalten der Schlummerfunktion->Ausschalten von Alarm und Schlummerfunktion.

- Wenn der Wecker eingeschaltet ist und die Schlummerfunktion ausgeschaltet ist, klingelt der Wecker bei Erreichen der Weckzeit eine Minute lang. Drücken Sie eine beliebige Taste zum Stoppen. Der Vorgang wird am nächsten Tag zur gleichen Zeit wiederholt.
- Wenn der Wecker und die Schlummerfunktion gleichzeitig eingeschaltet sind, drücken Sie die SET-Taste, um den Alarm zu stoppen und drücken Sie eine beliebige Taste um die Schlummerfunktion zu aktivieren.
- Wenn während des Weckens keine Bedienung erfolgt, schaltet das Gerät nach 1 Minute Alarmzeit automatisch 2 Schlummerzeiten ein.
- Wenn während der ersten Schlummerzeit keine Bedienung erfolgt, wird die zweite Schlummerzeit automatisch aktiviert.

Hinweis: Wenn die Leistung des Gerätes nachlässt, ersetzen Sie bitte die Batterie.

FR

FONCTIONNALITÉS:

- Heure (format 12/24H)
- Calendrier : 2000/1/1 ~ 2099/12/31
- Alarme et répétition (durée de répétition de 1 à 60 minutes)
- Affichage du jour de la semaine
- Plage de température intérieure : -0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- Fonction compte à rebours (Durée max : 23 heures, 59 minutes et 59 secondes)
- Consommation électrique : 2 piles LR1130H (incluses)

UTILISATION:

- En mode heure, appuyez sur la touche MODE pour afficher l'heure de l'alarme.
- En mode heure, appuyez sur la touche DOWN/CF pour basculer l'affichage de la température en °C ou °F.
- En mode heure, appuyez sur la touche UP/12/24 pour basculer

l'affichage de l'heure au format 12H ou 24H.

- En mode heure, appuyez sur la touche SET pour démarrer le réglage de l'heure.
- En mode heure, appuyez sur la touche TIMER pour entrer en mode minuterie.
- En mode alarme, appuyez sur la touche DOWN pour activer/désactiver l'alarme et la fonction snooze.
- En mode alarme, appuyez sur la touche SET pour démarrer le réglage de l'alarme.

RÉGLAGE DE L'HEURE:

1. En mode heure, appuyez sur la touche SET pour entrer dans les réglages. La séquence de réglage est Heures -> Minutes -> Année -> Mois -> Jour
2. Pendant le processus de réglage, appuyez une fois sur la touche « UP » et avancez ; maintenez la touche « UP » pendant 2 secondes pour avancer plus rapidement.
3. Pendant le processus de réglage, appuyez une fois sur la touche « DOWN » ; appuyez sur la touche « DOWN » pendant 2 secondes pour reculer plus rapidement.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU SNOOZE:

1. Après le réglage de l'heure, appuyez sur la touche MODE pour passer en mode alarme, appuyez sur la touche SET pour démarrer le réglage de l'heure de l'alarme. La séquence de réglage est Heure-> Minute-> Temps de répétition (vous pouvez choisir 1 minutes à 60 minutes)-> choix parmi 9 musiques
2. Pendant le processus de réglage, appuyez une fois sur la touche « UP » et avancez ; maintenez la touche « UP » pendant 2 secondes pour avancer plus rapidement.
3. Pendant le processus de réglage, appuyez une fois sur la touche « DOWN » ; appuyez sur la touche « DOWN » pendant 2 secondes pour reculer plus rapidement.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU COMPTE À REBOURS

1. En mode heure, appuyez sur la touche TIMER pour entrer dans le mode minuterie, appuyez sur la touche SET pour démarrer le mode de réglage de la minuterie. La séquence de réglage est Heure->Minute->Seconde. (Durée maximale : 23 heures, 59

minutes et 59 secondes.)

2. Pendant le processus de réglage, appuyez une fois sur la touche « UP » et avancez ; maintenez la touche « UP » pendant 2 secondes pour avancer plus rapidement.
3. Pendant le processus de réglage, appuyez une fois sur la touche « DOWN » ; appuyez sur la touche « DOWN » pendant 2 secondes pour reculer plus rapidement.
4. Après le réglage du compte à rebours, appuyez sur la touche TIMER pour démarrer le chronométrage, appuyez à nouveau sur la touche TIMER pour arrêter le chronométrage.
5. Lorsque la minuterie s'arrête, appuyez sur la touche UP pour remettre le réglage à 0:00:00.
6. L'alarme sonne pendant une minute lorsque la minuterie atteint 0:00:00.

Alarme et snooze :

- En mode alarme, appuyez sur la touche DOWN pour activer/désactiver la fonction d'alarme et snooze, la séquence est la suivante : Activez l'alarme-> Activer la répétition-> Désactiver l'alarme et la répétition.
- Si l'alarme est activée et que la fonction de répétition est désactivée, l'alarme sonnera pendant une minute lorsqu'elle atteindra l'heure de l'alarme. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter. Le processus se répètera à la même heure le lendemain.
- Lorsque l'alarme et la répétition sont toutes deux activées, appuyez sur la touche SET pour arrêter l'alarme, appuyez sur les autres touches ou ne rien faire pour activer la fonction snooze.
- S'il n'y a aucune opération pendant l'alarme, le réveil s'allumera automatiquement 2 fois après 1 minute.
- Après 1 répétition, s'il n'y a aucune opération lors de l'alarme, il s'allumera automatiquement 1 fois de plus.

Remarque : si l'affichage est faible, veuillez remplacer la pile par une nouvelle.

ES

CARACTERÍSTICAS:

- Hora (formato 12/24H)
- Calendario: 2000/1/1 – 2099/12/31
- Alarma y repetición (1-60 minutos de repetición)
- Visualización del día de la semana
- Rango de temperatura interior: -0°C – 50°C (32°F – 122°F)
- Función de temporizador de cuenta atrás (tiempo máximo: 23 horas, 59 minutos y 59 segundos)
- Consumo de energía: 2 pilas LR1130H (incluidas)

FUNCIONAMIENTO:

- En el modo de hora, pulse la tecla MODE para ver la hora de la alarma.
- En el modo de hora, pulse la tecla ABAJO/CF para cambiar la visualización de la temperatura C o F.
- En el modo de hora, pulse la tecla ARRIBA/12/24 para ver la hora en formato 12 o 24.
- En el modo de hora, pulse la tecla SET para iniciar el ajuste de la hora.
- En el modo de hora, pulse la tecla TIMER para entrar en el modo de temporizador.
- En el modo de alarma, pulse la tecla ABAJO para activar/desactivar la alarma y la función de repetición.
- En el modo de alarma, pulse la tecla SET para iniciar el ajuste de la alarma.

AJUSTE DE LA HORA:

1. En el modo de hora, mantenga pulsada la tecla SET durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste. La secuencia de ajuste es Hora -> Minuto -> Año->Mes->Día
2. Durante el proceso de ajuste, pulse la tecla "UP" una vez y adelante; mantenga pulsada la tecla "UP" durante 2 segundos, avance más rápidamente.
3. Durante el proceso de ajuste, pulse la tecla "ABAJO" una vez y hacia atrás; mantenga pulsada la tecla "ABAJO" durante 2 segundos, retroceda más rápidamente.

AJUSTE DE LA ALARMA Y DEL SNOOZE

1. Después del ajuste de la hora, pulse la tecla MODE para entrar en el ajuste de la hora de la alarma. La secuencia de ajuste es Hora->Minuto->Hora de repetición (la hora de repetición puede ser de 1 a 60 minutos). 9 melodías a elegir.
2. Durante el proceso de ajuste, pulse la tecla "UP" una vez y adelante; mantenga la tecla "UP" durante 2 segundos, avance más rápidamente.
3. Durante el proceso de configuración, pulse la tecla "ABAJO" una vez y retroceda; mantenga pulsada la tecla "ABAJO" durante 2 segundos para retroceder más rápidamente.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE CUENTA ATRAS

1. En el modo de tiempo, pulse la tecla TIMER para entrar en el modo de temporizador, pulse la tecla SET para iniciar el modo de ajuste del temporizador
2. Durante el proceso de ajuste, pulse la tecla "UP" una vez y adelante; mantenga pulsada la tecla "UP" durante 2 segundos, avance más rápidamente.
3. Durante el proceso de ajuste, pulse la tecla "ABAJO" una vez y retroceda; mantenga pulsada la tecla "ABAJO" durante 2 segundos, retroceda más rápidamente
4. Después del ajuste del temporizador de cuenta atrás, pulse la tecla TIMER para iniciar la función de temporización, pulse de nuevo la tecla TIMER para detener la función de temporización.
5. Cuando el temporizador se detenga, pulse la tecla UP para borrar el ajuste a 0:00:00.
6. La alarma sonará durante un minuto cuando el temporizador llegue a 0:00:00.

Alarma y Snooze:

- En el modo de alarma, pulse la tecla ABAJO para activar/desactivar la función de alarma y snooze, la secuencia es: Activar la alarma->Activar el snooze->Desactivar la alarma y el snooze.
- Si la alarma está activada y la función snooze está desactivada, la alarma sonará durante un minuto cuando llegue la hora de la alarma. Pulse cualquier tecla para parar. Y se repetirá el proceso a la misma hora al día siguiente.

- Quando la alarma y el snooze están activados, pulse la tecla SET para detener la alarma, pulse otras teclas o sin operación para activar la función snooze.
- Si no se realiza ninguna operación durante la alarma, se activará automáticamente 2 veces el Snooze después de 1 minuto de alarma.
- Después de 1 tiempo de Snooze, si no hay ninguna operación durante la alarma, se activará automáticamente 1 tiempo de Snooze.

Aviso: Retire la tapa, por favor reemplace la batería.

IT

CARATTERISTICHE:

- Ora (formato 12/24H)
- Calendario: 2000/1/1 – 2099/12/31
- Sveglia e Snooze (tempo di ripetizione da 1 a 60 minuti)
- Visualizzazione del giorno della settimana
- Intervallo di temperatura interna: -0°C – 50°C (32°F – 122°F)
- Funzione conto alla rovescia (tempo massimo: 23 ore, 59 minuti e 59 secondi)
- Consumo energetico: 2 batterie LR1130H (incluse)

FUNZIONAMENTO:

- In modalità ora, premere il tasto MODE per visualizzare l'ora della sveglia.
- In modalità ora, premere il tasto DOWN/CF per cambiare la visualizzazione della temperatura.
- In modalità ora, premere il tasto UP/12/24 per CAMBIARE LA VISUALIZZAZIONE DELL'ORA.
- In modalità ora, premere SET per avviare l'impostazione. Premere TIMER per avviare il timer. In modalità sveglia premere DOWN per avviare o fermare la sveglia e attivare la funzione snooze. Premere SET per tornare al menu impostazioni.

IMPOSTAZIONE ORA:

1. In modalità ora, tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per

accedere alla modalità di impostazione. La sequenza di impostazione è Ora -> Minuti -> Anno->Mese->Giorno. Scelta di oltre 9 suonerie.

2. Durante l'impostazione, premere il tasto "UP" una volta e in avanti; tenere premuto il tasto "SU" per 2 secondi per andare avanti più velocemente.
3. Durante l'impostazione, premere il tasto "GI" una volta e poi tornare indietro; premere il tasto "GI" per 2 secondi, tornare indietro più velocemente.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA E SNOOZE:

1. Dopo l'impostazione dell'ora, premere il tasto MODE per accedere all'impostazione sveglia, premere SET per impostare l'orario della sveglia. La sequenza di impostazione è Ora->Minuto->Snooze (si può scegliere da 1 minuto a 60 minuti).
2. Durante l'impostazione, premere il tasto "UP" una volta e avanti; tenere premuto il tasto "SU" per 2 secondi per andare avanti più velocemente.
3. Durante l'impostazione, premere il tasto "GI" una volta e poi tornare indietro; premere il tasto "GI" per 2 secondi per tornare indietro più velocemente.

PROMEMORIA COMPLEANNO

1. Dopo l'impostazione della sveglia, premere il tasto MODE per accedere all'impostazione Promemoria compleanno, la sequenza di impostazione è Anno->Mese->Giorno
2. Durante l'impostazione, premere il tasto "UP" una volta e andare avanti; tenere premuto il tasto "SU" per 2 secondi per andare avanti più velocemente.
3. Durante l'impostazione, premere il tasto "GI" una volta e poi tornare indietro; premere il tasto "GI" per 2 secondi, per tornare indietro più velocemente.

Impostazione timer conto alla rovescia/conto alla rovescia

1. Premere il tasto TIMER per accedere all'impostazione del timer per il conto alla rovescia, premere SET per avviare il timer. La sequenza di impostazione è Ore->Minuti->Secondi (tempo massimo: 23 ore, 59 minuti e 59 secondi).
2. Durante l'impostazione, premere il tasto "UP" una volta e avanti;

tenere premuto il tasto "SU" per 2 secondi per andare avanti più velocemente.

3. Durante l'impostazione, premere il tasto "GI" una volta e poi tornare indietro; premere il tasto "GI" per 2 secondi per tornare indietro più velocemente.
4. Dopo l'impostazione del timer per il conto alla rovescia, premere il tasto TIMER per avviare il timer e premerlo di nuovo per fermarlo.
5. Quando il timer è esaurito, premere UP per azzerare.
6. La sveglia suonerà per un minuto quando si arriva all'ora impostata.

Sveglia e snooze:

- In modalità ora, premere il tasto SNZ per attivare la sveglia e la funzione snooze, la sequenza è: Attiva sveglia->Attiva ripetizione->Disattiva sveglia e posticipa.
- Se la sveglia è ON e la funzione snooze è OFF, la sveglia suonerà per un minuto quando raggiunge l'ora della sveglia. Premere un tasto qualsiasi per interromperla. La sveglia suonerà alla stessa ora il giorno successivo.
- Quando Sveglia e Snooze sono entrambi ON, premere il tasto SET per fermare la sveglia e qualsiasi altro pulsante per attivare la funzione snooze.
- Se non viene eseguita alcuna operazione durante l'allarme, si attiverà automaticamente 2 Snooze dopo 1 minuto di allarme.
- Dopo 1 tempo di Snooze, se non viene eseguita alcuna operazione durante l'allarme, si attiverà automaticamente 1 tempo di Snooze.

Avviso: se le scritte risultano sbiadite, sostituire la batteria.

NL

FUNCTIONS:

- Tijd (12/24H formaat)
- Kalender: 2000/1/1 ~ 2099/12/31
- Alarm en snooze (1-60 minuten snoozetijd)

- Weekdagen weergave
- Bereik binnentemperatuur: -0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- Afteltimer functie (Max tijd: 23 uur, 59 minuten en 59 seconden)
- Stroomverbruik: 2 x LR1130H batterijen (inbegrepen)

BEDIENING:

- Onder tijdmodus, druk op MODE toets om alarmtijd te bekijken.
- In de tijdmodus, druk op de DOWN/CF toets om de temperatuurweergave om te schakelen in °C of °F.
- In de tijdmodus, druk op de UP/12/24 toets om de tijdweergave om te schakelen naar 12H of 24H formaat.
- In de tijdmodus, druk op de SET toets om het instellen van de tijd te starten.
- Druk in de tijdmodus op de TIMER toets om de timermodus binnen te gaan.
- In de alarm stand, druk op de DOWN toets om het alarm en de snooze functie aan of uit te zetten.
- Druk in de alarmmodus op de SET toets om het instellen van het alarm te starten.

TIJD INSTELLEN:

1. Houd in de tijdmodus de SET toets 3 seconden ingedrukt om in de instelmodus te komen. De volgorde van instellen is Uur -> Minuut -> Jaar->Maand->Dag
2. Tijdens het instellen, druk eenmaal op de "UP" toets en ga verder; houd de "UP" toets gedurende 2 seconden ingedrukt, ga sneller verder.
3. Tijdens het instelproces, druk eenmaal op de "DOWN" toets en terug; houd de "DOWN" toets 2 seconden ingedrukt, ga sneller terug.

ALARM EN SNOOZE-INSTELLING:

1. Na het instellen van de tijd, druk op de MODE toets om in de Alarm mode te komen, druk op de SET toets om het instellen van de wektijd te starten. De volgorde van instellingen is Uur->Minuut->Snoozetijd (Snoozetijd instelbaar van 1 minuut tot 60 minuten) ->9 Muziekkeuzes.
2. Tijdens het instellen, druk eenmaal op de "UP" toets en ga verder;

houd de "UP" toets 2 seconden ingedrukt en ga sneller verder.

3. Tijdens het instellingsproces, druk eenmaal op de "DOWN" toets en terug; houd de "DOWN" toets 2 seconden ingedrukt om sneller terug te gaan.

Aftellen/Aftellen Timer instelling

1. Druk in de tijdmodus op de TIMER toets om naar de timer mode te gaan, druk op de SET toets om de timer setting mode te starten. De volgorde van instellen is Uur->Minuut->Seconde. (Max. tijd : 23 uur, 59 minuten en 59 seconden.)
2. Tijdens het instellingsproces, druk eenmaal op de "UP" toets en ga vooruit; houd de "UP" toets 2 seconden ingedrukt, ga sneller vooruit.
3. Tijdens het instellingsproces, druk eenmaal op de "DOWN" toets en terug; houd de "DOWN" toets 2 seconden ingedrukt, ga sneller terug.
4. Druk na het instellen van de afteltimer op de TIMER toets om de timerfunctie te starten, druk nogmaals op de TIMER toets om de timerfunctie te stoppen.
5. Wanneer de timer stopt, druk op de UP toets om de instelling te wissen naar 0:00:00.
6. Het alarm zal gedurende een minuut afgaan wanneer de timer 0:00:00 bereikt

Alarm en Snooze:

- Druk in de alarmmodus op de DOWN toets om het alarm en de snooze functie aan/uit te zetten, de volgorde is: Zet het alarm aan->zet de snooze aan->zet het alarm en de snooze uit.
- Indien de wekker AAN staat en de snooze functie UIT, zal de wekker gedurende één minuut afgaan wanneer de wektijd wordt bereikt. Druk op een willekeurige toets om te stoppen. De volgende dag zal het proces op dezelfde tijd herhaald worden.
- Wanneer Alarm en Snooze beide AAN zijn, druk op de SET toets om het alarm te stoppen, druk op een andere toets of zonder bediening om de snooze functie te activeren.
- Als er geen bediening is tijdens het alarmeren zal het automatisch 2 Snooze tijden aanzetten na 1 minuut alarm.
- Na 1 Snooze tijd, als er geen bediening is tijdens het alarmeren

zal het automatisch op 1 Snooze tijd zetten.

Bericht: als de weergave op het display flauw wordt, gelieve batterijen vervangen.

PL

FUNKCJE:

- Czas (format 12/24H)
- Kalendarz: 2000/1/1 ~ 2099/12/31
- Alarm i drzemka (1-60 minut czasu drzemki)
- Wyświetlanie dnia tygodnia
- Zakres temperatury wewnętrznej: -0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- Funkcja odliczania czasu (maksymalny czas: 23 godzin, 59 minut i 59 sekund)
- Zużycie energii: 2 baterie LR1130 (w zestawie)

DZIAŁANIA:

- W trybie czasu naciśnij przycisk MODE, aby wyświetlić godzinę alarmu.
- W trybie czasu naciśnij przycisk DOWN/CF, aby przełączyć wyświetlanie temperatury w °C lub °F.
- W trybie czasu naciśnij klawisz UP/12/24, aby przełączyć wyświetlanie czasu na format 12H lub 24H.
- W trybie czasu naciśnij klawisz SET, aby rozpocząć ustawianie czasu.
- W trybie czasu naciśnij klawisz TIMER, aby przejść do trybu timera.
- W trybie alarmu naciśnij klawisz W DÓŁ, aby włączyć/wyłączyć alarm i funkcję drzemki.
- W trybie alarmu naciśnij klawisz SET, aby rozpocząć ustawienie alarmu.

USTAWIANIE CZASU:

1. W trybie czasu naciśnij klawisz SET, aby przejść do trybu ustawień. Sekwencja ustawień to Godzina -> Minuta -> Rok->Miesiąc->Dzień
2. Podczas procesu ustawiania naciśnij przycisk „UP” raz i do

przodu; przytrzymaj klawisz „UP” przez 2 sekundy, idź dalej szybciej.

3. Podczas procesu ustawiania naciśnij raz i z powrotem przycisk „DOWN”; naciśnij przycisk „DOWN” przez 2 sekundy, wróć szybciej.

USTAWIENIE ALARMU I DRZEMKI:

1. Po ustawieniu czasu naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu alarmu, naciśnij przycisk SET, aby rozpocząć ustawianie czasu alarmu. Sekwencja ustawień to Godzina->Minuta->Czas drzemki (czas drzemki można wybrać od 1 minuty do 60 minut) ->9 Wybór muzyki
2. Podczas procesu ustawiania naciśnij przycisk „UP” raz i do przodu; przytrzymaj klawisz „UP” przez 2 sekundy, idź dalej szybciej.
3. Podczas procesu ustawiania naciśnij raz i z powrotem przycisk „DOWN”; naciśnij przycisk „DOWN” przez 2 sekundy, wróć szybciej.

USTAWIENIE MINUTNIKA

1. W trybie czasu naciśnij klawisz TIMER, aby wejść w tryb timera, naciśnij klawisz SET, aby uruchomić tryb ustawiania timera. Sekwencja ustawień to Godzina->Minuta->Sekunda. (Maksymalny czas: 23 godziny, 59 minut i 59 sekund.)
2. Podczas procesu ustawiania naciśnij przycisk „UP” raz i do przodu; przytrzymaj klawisz „UP” przez 2 sekundy, idź szybciej.
3. Podczas procesu ustawiania naciśnij raz i z powrotem przycisk „W DÓŁ”; naciśnij przycisk „DÓŁ” przez 2 sekundy, wróć szybciej.
4. Po ustawieniu timera odliczania, naciśnij klawisz TIMER, aby uruchomić funkcję odliczania czasu, naciśnij ponownie klawisz TIMER, aby zatrzymać funkcję odliczania czasu.
5. Gdy timer się zatrzyma, naciśnij przycisk W GÓRĘ, aby wyczyścić ustawienie do 0:00:00.
6. Alarm będzie dzwonił przez jedną minutę, gdy zegar osiągnie 0:00:00

ALARM I DRZEMKA:

- W trybie alarmu naciśnij przycisk DÓŁ, aby włączyć/wyłączyć alarm i funkcję drzemki, sekwencja to: Włącz alarm->Włącz

drzemkę->Wyłącz alarm i drzemkę.

- Jeśli alarm jest WŁĄCZONY, a funkcja drzemki WYŁĄCZONA, alarm będzie dzwonił przez jedną minutę, gdy nadejdzie godzina alarmu. Naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać. I powtórzy proces o tej samej porze następnego dnia. Gdy alarm i drzemka są włączone, naciśnij klawisz SNZ, aby aktywować funkcję drzemki podczas alarmu.
- Gdy alarm i drzemka są włączone, naciśnij klawisz SET, aby zatrzymać alarm, naciśnij klawisz inny lub bez operacji, aby aktywować funkcję drzemki.
- Jeśli podczas alarmu nie zostanie wykonana żadna operacja, automatycznie włączą się 2 czasy drzemki po 1 minucie alarmu.
- Po 1 czasie drzemki, jeśli podczas alarmu nie zostanie wykonana żadna operacja, automatycznie włączy się 1 czas drzemki.

Uwaga: Jeśli tekst na wyświetlaczu jest słabo widoczny, wymień baterię na nową.